

# ミューロン180C


## 写真／眼視システムチャート

### (鏡筒付属品)

- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]

### (オプション部品)

- 18.  $\mu$ フラットナーレデューサー [KA70581]
- 27. 四頭ターレットレボルバー31.7D [KA00404]



- 30. 直焦点リング(M43→M42) [KA00206]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]  
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]  
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ  
・35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. 直焦点リング50.8( $\phi$ 50.8→M54) [KA00207]
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 48. 50.8アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 74. 天頂ミラー50.8(31.7AD付) [KA00543]
- 75. 天頂ミラー用31.7AD [KA00111]

\* No. 13, 14, 46は、鏡筒付属品です。  
 \* No. 75天頂ミラー31.7ADは、No. 74天頂ミラー50.8に付属しています。  
 \* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。  
 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。